

Set de repas antidérapant Ergo



- 20 cm - Bleu - 818043.BLEU
- 20 cm - Orange - 818043.ORANGE
- 20 cm - Transparent - 818043.TRANS
- 20 cm - Vert - 818043.VERT
- 29 x 19 cm - Bleu - 818044.BLEU
- 29 x 19 cm - Orange - 818044.ORANGE
- 29 x 19 cm - Transparent - 818044.TRANS
- 29 x 19 cm - Vert - 818044.VERT
- 40 x 28 cm - Bleu - 818045.BLEU
- 40 x 28 cm - Orange - 818045.ORANGE
- 40 x 28 cm - Transparent - 818045.TRANS
- 40 x 28 cm - Vert - 818045.VERT

- Une accroche parfaite pour un prix éco
- Choix de modèle selon usage
- Fabrication 100% française
- Rond ou rectangulaire

Nos pads antidérapants Ergo permettent de sécuriser tous les objets du quotidien sur leur support. Ils peuvent être utilisés principalement pour empêcher de faire glisser vos assiettes ou vos verres. Ils permettent également de solidariser des feuilles pour faciliter l'écriture ou des objets usuels tel un téléphone.

Le matériau utilisé permet une utilisation permanente avec une accroche parfaite sur tout support, même grainé. Leur épaisseur généreuse (2,5 mm) permet une durée de vie très longue. Lavage à la main.

Garantie 3 ans.

Le pad rond diamètre 20 cm est idéal pour sécuriser les verres ou gobelets.

Le pad rectangulaire 29 x 19 cm est idéal pour sécuriser une assiette et des couverts

Le pad rectangulaire 40 x 28 cm est idéal pour mettre en même temps assiette et verre.

4 coloris au choix : transparent, néon bleu, néon vert et néon orange.

Variantes :

- 20 cm
- 29 x 19 cm
- 40 x 28 cm

- Bleu
- Orange
- Transparent
- Vert