

## Fourchette creuse Handy



- 813198

Notre fourchette creuse Handy s'utilise comme un fourchette normale mais, grâce à sa forme creuse et incurvée, les aliments sont intégralement conservés dans la fourchette lors du transport de l'assiette à la bouche. Inox haute qualité.

Longueur 21 cm. Poids 52 g.

Garantie lave-vaisselle.

**Date d'impression : 07/05/2021**